



PL Program diagnostyczny EDiTH

Instrukcja obsługi

Eberspächer

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat prawidłowego użytkowania programu diagnostycznego EDiTH.

Przed zainstalowaniem programu EDiTH należy sprawdzić, czy posiadany sprzęt spełnia minimalne wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego. W razie potrzeby należy uzupełnić niezbędne podzespoły.

Spis treści

- Obsługiwane systemy operacyjne
- Wymagania systemowe
- Prawa użytkownika
- Instalacja programu
- Pierwsze uruchomienie
- Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Expert
- Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Basic

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 98; Windows NT; Windows Me; Windows 2000;
Windows XP; Windows Vista; Windows 7

Wymagania systemowe

Dla obsługiwanych systemów operacyjnych zakłada się następujące, minimalne wymagania sprzętowe:

Microsoft Windows 98

- Procesor przynajmniej Pentium od 133 MHz lub wymagania minimalne danego systemu operacyjnego
- Twardy dysk: co najmniej 100 MB plus rozmiar pliku wymiany, który jest tworzony przez system Windows i ustalany przez aplikację
- Pamięć RAM: co najmniej 32 MB lub wymagania minimalne danego systemu operacyjnego
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy lub
- Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows NT

- Procesor przynajmniej Pentium od 133 MHz
- Twardy dysk: co najmniej 100 MB plus rozmiar pliku wymiany, który jest tworzony przez system Windows i ustalany przez aplikację
- Pamięć RAM: co najmniej 32 MB lub wymagania minimalne danego systemu operacyjnego
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy

Proszę przestrzegać!

System Windows NT nie obsługuje adaptera USB.

Microsoft Windows Me

- Procesor przynajmniej Pentium od 130 MHz
- Twardy dysk: co najmniej 320 MB wolnego miejsca
- Pamięć RAM: co najmniej 32 MB
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy lub
- Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows 2000

- Procesor przynajmniej Pentium od 150 MHz
- Twardy dysk: 2 GB i co najmniej 650 MB wolnego miejsca
- Pamięć RAM: co najmniej 32 MB
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy lub
- Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows XP

- Procesor przynajmniej Pentium od 233 MHz
- Twardy dysk: co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca
- Pamięć RAM: co najmniej 64 MB
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy lub
- Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows Vista

- Procesor 32-bitowy 1 GHz
- Twardy dysk: co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca
- Pamięć RAM: co najmniej 1 GB
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy lub
- Port USB z adapterem USB

Microsoft Windows 7

- Procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
- Twardy dysk: co najmniej 16 GB (system 32-bitowy) lub 20 GB (system 64-bitowy) wolnego miejsca
- Pamięć RAM: co najmniej 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy)
- Karta graficzna DirectX 9 z WDDM 1.0 lub nowszym sterownikiem
- Ekran: rozdzielczość min. 800 x 600 punktów (zalecana od 1024 x 768), paleta kolorów od 65536, mała czcionka
- Napęd CD-ROM/DVD
- Port szeregowy: COM1, COM2, COM3 lub wyższy lub
- Port USB z adapterem USB

Proszę przestrzegać!

W przypadku korzystania z portu USB należy wyłączyć ustawienia oszczędzania energii dla portu USB.

Prawa użytkownika

Do zainstalowania i korzystania z programu niezbędne są następujące prawa UŻYTKOWNIKA i ewentualnie programy pomocnicze:

Wszystkie systemy operacyjne

- W przypadku stosowania adaptera USB do instalacji sterownika jednorazowo niezbędne są prawa administratora.
- W przypadku odinstalowywania programu należy ręcznie odinstalować sterownik USB adaptera USB za pomocą polecenia „Panel sterowania / Programy”.
- Do korzystania z programu niezbędne są przynajmniej prawa UŻYTKOWNIKA. W razie potrzeby należy skontaktować się z administratorem systemu.

Microsoft Windows 98

- Do zainstalowania programu potrzebne są przynajmniej prawa użytkownika głównego.
- Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyższy

Microsoft Windows NT 4.0

- Do zainstalowania programu potrzebne są przynajmniej prawa użytkownika głównego.
- Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a
- Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyższy
- Prawa administratora do instalacji:
 - Windows Installer 2.0
 - MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.5 SP1 lub wyższy

Microsoft Windows 2000

- Do zainstalowania programu potrzebne są przynajmniej prawa użytkownika głównego.
- Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 - LUB –
- Prawa administratora do instalacji:
 - Windows Installer 2.0

Microsoft Windows XP

- Do zainstalowania programu potrzebne są przynajmniej prawa użytkownika głównego.

Microsoft Windows Vista / Windows 7

- Do zainstalowania programu potrzebne są prawa administratora.

Instalacja programu

Proszę przestrzegać!

- Jeżeli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja programu EDiTH, należy ją najpierw odinstalować.
- Adapter USB można podłączyć dopiero po zainstalowaniu programu EDiTH.
- Płyta CD dołączona do zestawu adaptera USB nie jest konieczna.

Przebieg instalacji

- Umieścić płytę CD w napędzie CD-ROM/DVD.
- Uruchomić instalację, klikając dwukrotnie na plik „EDiTH_Setup.exe”.
- Wybrać język użytkownika (kliknąć na kolorową flagę dostępnych języków).
- Wybrać, czy program diagnostyczny EDiTH będzie korzystał z portu szeregowego, czy też z portu USB. Po wybraniu portu USB automatycznie zainstalowany zostanie niezbędny sterownik. Wyświetlony zostanie tylko typ portu dostępny w komputerze.
- Uruchomiony zostanie program instalacyjny dla wybranego języka. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia wyświetlone zostanie okno wyboru portu szeregowego.

W nim można wybrać jeden z dostępnych w danej chwili portów szeregowych.

Nie można wybrać portu zajętego przez inny aktywny program lub urządzenie.

Dodatkowo można skorzystać z automatycznego rozpoznawania wykorzystywanego portu szeregowego.



Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Expert


- Podłączyć EDiTH-Expert.
- Wybrać „Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Expert” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Basic

Proszę przestrzegać!

Uruchomienie tej funkcji może niekiedy spowodować włączenie podłączonego urządzenia grzewczego.

- Podłączyć EDiTH-Basic.
- Wybrać „Automatyczne rozpoznawanie EDiTH-Basic”.
- Sprawdzić, czy czerwona dioda LED na EDiTH-Basic świeci się.
- Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Diagnoza urządzeń grzewczych i sterowników

Opis diagnozy urządzeń grzewczych i sterowników dostępny jest w pomocy on-line programu diagnostycznego EDiTH.

Serwis

Telefoniczna gorąca linia

W razie pytań technicznych, problemów z programem diagnostycznym EDiTH lub urządzeniem grzewczym prosimy o kontakt pod numerem serwisowym w Polsce:

Telefoniczna gorąca linia

0800 / 12 34 300

Faksowa gorąca linia

01805 / 26 26 24

W innych krajach należy zwrócić się do regionalnego przedstawicielstwa firmy Eberspächer.